

FICHA TÉCNICA
SISTEMA

M18

SIERRA CIRCULAR 7-1/4 PULG 18V BRUSHLESS 1 BAT

2631-21 SKU 160337



DESCRIPCIÓN

La sierra circular de 7-1/4 pulg. sin escobillas M18™ ofrece hasta un 40% más de potencia que las sierras circulares con motores cepillados, al tiempo que proporciona hasta un 30% más de tiempo de funcionamiento.

El motor construido por Milwaukee®, la electrónica REDLINK™ y REDLITHIUM™ XC5. 0 proporciona una entrega de energía más eficiente, más energía y menos viajes al cargador. Con 5,000 RPM, la 2631 proporciona un corte suave y con solo 9.0 lb, es más liviana que la mayoría de las sierras con cable. La circular sin escobillas de 7-1/4 pulg. Saw también cuenta con un gancho de viga integrado, protectores de magnesio, una zapata de aluminio y luz LED.

USUARIOS



ESPECIFICACIONES

ATRIBUTO

TIPO

TIPO DE CONEXIÓN

VOLTAJE

SISTEMA DE BATERÍA

DIÁMETRO DE DISCO

VELOCIDAD

LARGO/PESO

DETALLE

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

SIN CABLE

18 V

M 18

7-1/4 PULG

5,000 RPM

13 PULG/ 7.5 LB

SIERRA CIRCULAR BRUSHLESS

DIÁMETRO DE DISCO
7-1/4 PULG



BATERIAS
REDLITHIUM™
CP2.0

MOTOR SIN
CARBONES



M18

MÁS DE 200
HERRAMIENTAS
COMPATIBLES

SEGURIDAD EN EL AREA DE TRABAJO

- ◆ Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
- ◆ No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas.
- ◆ Mantenga a los niños y a los espectadores alejados mientras utiliza una herramienta eléctrica.
- ◆ No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas.

ACCESORIOS



CAJA PARA HERRAMIENTAS



LINTERNA RECARGABLE

SEGURIDAD PERSONAL

- ◆ Utilice equipo de protección personal.
- ◆ Manténgase alerta, atento a lo que está haciendo y utilice el sentido común al utilizar una herramienta eléctrica.
- ◆ No utilice una herramienta eléctrica mientras está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
- ◆ Retire cualquier llave de ajuste antes de entender la herramienta.

ACCESORIOS



GUANTES DE TRABAJO



ANTEOJOS DE SEGURIDAD

CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

- ◆ No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación .
- ◆ Utilice las herramientas eléctricas únicamente con baterías y cargadores específicamente diseñadas por el fabricante.
- ◆ No use una batería o herramienta que se haya dañado o modificado.
- ◆ No exponga una batería o herramienta al fuego o a temperatura excesiva.

COMPONENTES



SET DE BATERÍAS 18V



CARGADOR MULTI VOLTAJE

COMPONENTES



DISCO DE SIERRA CIRCULAR



DISCO DE SIERRA CIRCULAR

SISTEMA

M18

SOLUCIONES INTEGRALES