



## PASOS A SEGUIR

1



Limpie la superficie y elimine todo tipo de hongos con Dry Coat Cleaner

2



Repare grietas, hendiduras y tornillos con la masilla Lanco® Siliconizer Crack Filler

3



Opcional para mayor rendimiento: Aplique una capa de la membrana impermeabilizante Lanco® Aqua Proof seca al tacto en 45 minutos, pero debe dejar curar por 24 horas

4



Aplique la primera capa de Lanco® Dry Coat Techos y deje secar por 24 horas. Cubre 25 m<sup>2</sup> la cubeta

5



Aplique la segunda y última capa de Lanco® Dry Coat Techos en dirección perpendicular a la capa anterior