



PASOS A SEGUIR

1



Repare grietas, hendiduras y tornillos con la masilla Lanco® Siliconizer Crack Filler

2



Limpie la superficie y elimine todo tipo de hongos con Dry Coat Cleaner

3



Deje actuar de 10 a 15 minutos

4



Cepille áreas como moho, hongo o algas con un cepillo medio

5



Enjuague con agua y deje secar por completo