

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.



La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- No expongas el producto a temperaturas extremas.
- Antes de limpiarlo, desconecta el equipo de la corriente eléctrica.
- Limpialo con una brocha seca.
- No uses ni almacenes el producto en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua; esto puede causar un mal funcionamiento o un choque eléctrico.
- Si algún insecto queda entre los alambres o las ranuras del equipo, no intentes removerlo con un desarmador o con un objeto de metal.
- Si el cable de corriente se daña, acude con un distribuidor para reemplazarlo.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- Este producto no debe de exponerse a la lluvia.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- El aparato solo debe usarse con la unidad de alimentación que se proporciona con el mismo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Siempre debes apagar y desconectar el equipo de la toma eléctrica, antes de manipularlo o de realizar cualquier operación de mantenimiento.



3 Vuelve a colocar la canastilla y asegúrala correctamente al exterminador girándolo esta vez hacia la derecha.

ESPECIFICACIONES

Área de trabajo recomendada: <60 m²
 Alimentación: 12 V= 1 A
 Luz LED UV: 2 W
 Ventilador: 2 600 r/min

Convertidor de voltaje
 Alimentación: 100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz 0,3 A
 Salida: 12 V= 1 A

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Exterminador de insectos voladores
 Modelo: INSECTRONIC-400
 Marca: Stereon



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.


CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:


- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO



INSTALACIÓN

- 1** Coloca el exterminador en el centro del espacio que deseas mantener libre de insectos voladores. Se recomienda que sea a una altura de 1,8 metros.
- 2** Conecta el eliminador a un contacto eléctrico. Posteriormente, introduce el plug en la entrada de alimentación del exterminador.



MODO DE USO

- 1** Presiona el botón para que el exterminador comience a operar.
- 2** Oprime el botón cada vez que desees cambiar la velocidad del ventilador entre baja y alta.

Apagado automático

- 1** Presiona el botón para programar un temporizador que hará que el equipo se apague automáticamente en un lapso de 8 horas. La luz del indicador será color azul.
- 2** Oprime otra vez el botón para elegir un lapso de 12 horas. La luz del indicador será blanco.
- 3** Presiónalo nuevamente para desactivar el temporizador.

Recomendación de uso

Para que el funcionamiento sea más efectivo, te recomendamos utilizar el equipo en espacios con poca luz y sin personas presentes. Esto es para que los insectos voladores se dirijan más fácilmente a hacia la luz UV.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
 Domicilio _____
 Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STERON S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STERON PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepanitla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon.
Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00